#### ★お客様へ

本書をお受け取りになるときに、お取付店名、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。 本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

 $\Box$ 

保証期間

お取付日から1ヵ年

お取付日

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合は、表記の期間無料 修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店または東陶メンテナンス(株)にご依頼のうえ、出 張修理に際して本書をご提示ください。
- . ご贈答品などで本書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、東陶メンテナンス(株)にご 相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ●使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷

月

- ●お取付後の移設などに起因する故障及び損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障 及び損傷
- 製品の凍結による故障及び損傷
- ●指定外の電源(電圧、周波数)、異常水質による故障及び損傷
- 車輛、船舶などへの搭載に使用された場合の故障及び損傷
- ゴミかみによる不具合
- ●日常のお手入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のOリングやパッキンの摩耗劣化による不具合
- ●本書の提示がない場合
- 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

#### 〈部品交換について〉

無料修理により交換された部品・製品は東陶機器(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様 の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTOお客様 相談室または東陶メンテナンス(株)にお問い合わせください。

#### 愛情点検 ときどきウォシュレットの点検をしましょう!



こんな症状は ありませんか?

9:00~18:00

土·目·祝日 10:00~18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

コードを動かしたりすると、電源が 切れたり入ったりする。

電源プラグやコード及び本体などが 異常にあつい。

本体から異常な音やにおいがする。

本体から水漏れしている。

補修部品のご購入はTOTOパーツセンターへ

0120-8282-55 受付時間:平日 9:00~18:00

0120-1010-05 受付(年中無休) 土・目・祝日10:00~18:00

受付時間: 関東·甲信越地区 8:00~20:00 : 上記以外の地区 9:00~20:00

訪問修理(年中無休) 営業時間

このような症状のときは、コンセントから

電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず

東陶メンテナンス(株)にご相談ください。

※異常・故障状態のままのご使用は、

火災、感電、室内浸水の原因になり

修理についてのご用命は東陶メンテナンス㈱へ

 $9:00 \sim 18:00$ 2004.7.28 D06586R

## TOTO

### 取扱説明書

保証書付

定期点検情報掲載

#### ウォシュレットSA・SB・SC

TCF6030 · TCF6020 · TCF6010 TCF6031 • TCF6021 • TCF6011

工事店様へ のお願い

貴店名ならびに据付け引渡日を保証書にご記入の上、 お客様に必ずお渡しください。

また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様 に必ずお伝えください。



- ■このたびは、TOTOウォシュレットをお買い求めいただきまして、 まことにありがとうございました。 この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ■この説明書は保証書付ですので大切に保存し、必要なときにお読み ください。

1 安全上のご注意・・・・・・・・	2	
② 使用上のご注意 ・・・・・・・・	5	
③ 機能の紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	
●上手な節電のしかた ・・・・・・・	7	
4 各部のなまえ ・・・・・・・・・・	8	
5 ご使用前の準備と確認・・・・	9	

⑥ 使いかた ・・・・・・・10	
7 快適な機能 ・・・・・・・12	
●温度調節のしかた ・・・・・・ 12	
●脱臭のしかた ・・・・・・・14	
B 節電機能 · · · · · · · 16	
<ul><li>タイマー節電のしかた・・・・・・16</li></ul>	
●おまかせ節電のしかた・・・・・ 17	l

∄ お手入れのしかた ・・・・・・ 19 │
●お手入れの前に・・・・・・19
●日常のお手入れ・・・・・・19
●念入りなお手入れ ・・・・・・ 20
<ul><li>◆その他のお手入れ・・・・・・22</li></ul>

10 凍結による破損の予防・・・24
Ⅲ 故障かな?!と思ったら・・・26
12 アフターサービス ・・・・・・28
●定期点検情報・・・・・・・・28
●定期点検情報 · · · · · · 28 ③ 仕様 · · · · · 29
14 交換部品/別売品・・・・・・ 30

•••••••••• 裏表紐

東陶機器株式会社

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ 0120-03-1010

受付時間:平日

インターネットホームページ http://www.toto.co.jp/

(夏期休暇・年末年始を除く)

# 安全上の ご注意

この「安全 Fのご 注意 | をよくお読 みのうえ、正しく お使いください。 ここに示した注意 事項は、安全に関 する重要な内容で すので、必ずお守 りください。

### 安全のために必ずお守りください

●表示と意味は次のようになっています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示して います。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。

● お守りいただく内容を絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例	絵表示の意味			
分解禁止	◇は、してはいけない「禁止」の内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。			
<b>Q</b>	●は、必ず実行していただく「強制」の内容です。  左図は、「必ず守る」を示します。			

## ⚠警告

#### 低温やけどに注意する

- ながい時間便座に座るときは、便座の温度調節を「切」にしてください。
- ◆次のような方が暖房便座や温風乾燥をご使用になるときは、周囲の方が便座の温度 調節を「切」、乾燥の温度調節を「低」にしてください。



必ず守る

- ◆お子様、お年寄りなど自分で適切な温度調節ができない方
- 病気の方、身体の不自由な方など思うとおりに動けない方 ● 眠気を誘う薬 (睡眠薬, かぜ薬など) を服用された方、深酒を された方、疲労の激しい方など眠り込むおそれのある方

#### 強い力や衝撃を与えない

●本体がはずれて落下し、転倒してけがをする原因になります。



※座る動作に障害のある方がご使用になる場合は、過剰な横荷重が加わ ることにより、便座がはずれて転倒しけがをすることがありますので、 固定部を専用部品に取り替えてください。(有料)

取り替えは東陶メンテナンス(株)へご依頼ください。 (\*\*) 28ページ

#### 故障したままでウォシュレットを使いつ づけない

次のようなときは、漏電保護プラグを抜き、止 水栓を閉めて給水を止めてください。



#### 故障とは…

- 配管や本体から水漏れしている 異音、異臭がしている
- ●製品が異常に熱い
- 製品にひびや割れが入っている
- 製品から煙がでている
- 故障したまま使いつづけると、火災や感電、室 内浸水の原因になります。

**■**タフターサービスは28ページ

#### 浴室など湿気の多い場 所には設置しない

火災や感雷の原因になり ます。



水場使用禁止

### ▲ 警告

#### アース(D種接地)工事がされているこ とを確認する

●アース工事がされていないと故障や漏電のとき 感電する原因になります。

アース工事は、お近くの工事店に依頼してくだ さい。



アース接続

#### コンセントや配線器具の定格を超える使い かたや、交流100V以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。



#### ぬれた手で、漏電保護プラグを抜き差 ししない

感雷の原因になります。





#### 漏電保護プラグのコードや便座コード を破損するようなことはしない

傷つけない、加工しない、加熱しない、無理に 曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いも のを載せない、便器と便座の間にはさまない

傷んだまま使用すると 火災. 感電. ショート の原因になります。





絶対に分解したり、修理・改造は行わ ない

火災や感電の原因になります。



分解禁止

#### 漏電保護プラグに付いたほこりは定期的 に取り除き、根元まで確実に差し込む

- 火災や感電の原因になります。
- プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。



必ず守る



#### ガタついているコンセントは使わない

火災や感電の原因になります。



#### 本体や漏電保護プラグに水や洗剤をか けない

火災や感電の原因になります。



水かけ禁止

#### 水道水及び飲用可能な井戸水(地下水) 以外は使用しない

皮膚の炎症などを起こす原因になります。




#### 本体を取りはずしてお手入れをするときは、 漏電保護プラグを抜く

感電の原因になります。



プラグ抜き励行



#### 漏電保護プラグを抜くときは、必ず漏 電保護プラグ本体を持って引き抜く



コードを引っ張ると プラグやコードが傷 んで、火災や感電の 原因になります。



### 注意

#### たばこなどの火気類を近づけない



火災の原因になります。

火気禁止

#### 便座・便ふたや本体の上に乗ったり、 重いものを載せない

割れてけがをする原因になります。





#### 温風吹出口に指やものを入れない

吹出口に手を置かない、衣服をかぶせない

● やけど, 感電, 焼損 の原因になります。





長期間使用しないときは水を抜き、漏 電保護プラグを抜く



●水が腐敗して皮膚の炎症などを おこす原因になります。

■ ケ水抜きのしかたは25ページ

止水栓を開けたままで給水フィルター 付水抜栓をはずさない



水が噴き出します。



■ **企** 給水フィルター付水抜栓の お手入れは22ページ

給水フィルター付水抜栓を取り付ける ときは確実に締める



確実に締めないと水漏れの原因 になります。

必ず守る

連結ホースを折り曲げたり、つぶした りしない

水漏れの原因になります。



お手入れをするときは、ウォシュレット クリーナーやうすめた台所用洗剤(中性) を使用し、次のものは使わない

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シン、 ナー及びクレンザー. ナイロンたわしなど



- プラスチックを傷め、割れて けがをする原因になります。
- 連結ホースを傷め、水漏れの 原因になります。

便座・便ふたを持って製品を持ち上げ ない

●本体がはずれて落下し、けが をする原因になります。



逆流防止装置(バキュームブレーカー、 0リング) の定期的な点検を行う



●水が逆流し、人体に影響を及ぼす 原因になります。

必ず守る

■ 定期点検情報は28ページ

#### 凍結による破損の予防を行うこと



● 凍結すると給水配管や本体内部 が破損して、水漏れする原因に なります。

暖房するなどしてトイレをあた。 ためてください。 必ず守る

■ 家 凍結による破損の予防は24ページ

水漏れが発生したときは、止水栓を閉 めて給水を止める



必ず守る





次のことをお守りください。

本体、便座、便ふたは乾いた布やト イレットペーパーなどでふかない

傷つきの原因になります。

**☞** お手入れのしかたは19ページ

#### 操作部側面の着座センサーをおおわ 本体やノズルに小便がかからないよ うにする

故障の原因になります。



直射日光が当たらないようにする

変色や暖房便座の温度ムラが生じる原因になり

・ 着座センサーが作動しない 原因になります。

ます。



#### 便ふたに寄りかからない

●便ふたが傷つく原因になります。



雷が発生しているときは、漏電保護 プラグを抜く

●故障の原因になります。



ラジオなどはウォシュレットから離 して使う

●ラジオに雑音が入ることがあります。





ウォシュレットの 機能を紹介します。 いろいろな機能を おためしください。

דווורג 1

製品名称,製品品番は 便ふたの裏に記入して います。

洗浄機能		SA	SB	sc	参照ページ
おしり洗浄	● おしりを洗います。	0	0	0	10
やわらか洗浄	● ソフトな水流でおしりをやさしく洗 います。	0	0	0	10
ビデ洗浄	● 女性のビデとして使えます。	0	0	0	10
水勢調節	● 水勢の強弱を調節できます。	0	0	0	10
ムーブ洗浄	<ul><li>● ノズルが前後に動き、広くまんべん なく洗います。</li></ul>	0	0	0	11

快適機能		SA	SB	SC	参照ページ
暖房便座	<ul><li>● 便座をあたためます。</li></ul>	0	0	0	12
温風乾燥	● ぬれた部分を乾かします。	0	_	0	11
温度調節	<ul><li>■温水、便座、乾燥の温度を調節できます。</li></ul>	0	0	0	12, 13
脱 臭	● 便器内のにおいをとります。	0	0	_	14
パワー脱臭	<ul><li>吸い込む力をアップさせて便器内の においをとります。</li></ul>	0	0	_	15
オートパワー脱臭	● 便座から立ち上がると自動的にパワー 脱臭を行います。	0	0	_	15
ソフト閉止	● 便座・便ふたがゆっくり閉まります。	0	0	0	_
着座センサー	● 便座に座ると各機能がはたらきます。	0	0	0	10

節電機能		SA	SB	sc	参照ページ
タイマー節電	● 一度設定すると毎日その時間に温水と便座の ヒータが切れて節電します。 (節電時間は、3·6·9時間のいずれかに設定できます。)	0	0	0	16, 18
おまかせ節電	● トイレをあまり使用しない時間帯を 記憶して、自動的に便座の温度を下 げて節電します。	0	0	0	17, 18
運転入/切スイッチ	<ul><li>● このスイッチを「切」にすることで 洗浄や暖房便座などの運転を停止して、 こまめな節電ができます。</li></ul>	0	0	0	9

清潔機能		SA	SB	SC	参照ページ
便座・便ふた着脱	<ul><li>● 便座・便ふたが簡単に取りはずせます。 お掃除も簡単です。</li></ul>	0	0	0	20
本 体 ワンタッチ着脱	<ul><li>◆ 本体がワンタッチではずせます。</li><li>便器の奥まで簡単にお掃除できます。</li></ul>	0	0	0	21
抗 菌	● 便座,スイッチなど直接肌がふれやす いところに抗菌処理をしています。	0	0	0	8
セルフクリーニング	● 洗浄の前後に、ノズル先端部を自動的 にしっかり洗います。	0	0	0	_
ノズルまるごと洗浄	● ノズルが伸出・収納するときにノズル 本体をしっかり洗います。	0	0	0	_
ノズルそうじ ス イ ッ チ	● ノズルがお湯を出さずに伸出しますの で、お掃除もラクにできます。	0	0	0	23


## 上手な節電のしかた

◎ 上手に節電して、地球環境を保護しましょう。



# 各部のなまえ

このページで各部 のなまえをよくご 理解していただき、 その後のご使用に お役立てください。





ウォシュレットを 設置後、はじめて お使いになるとき は、次の準備及び 確認を行ってくだ さい。



## 準備

### 漏電保護プラグをコンセントに差し込む

- ●「切表示」ランプが消灯していることを確認してください。 「切表示」ランプが点灯しているときは、「入(リセット)」ボタンを押すと、「切表示」ランプは消灯します。
- 詳しくは 4622ページの「漏電保護プラグのお手入れ・点検」をご覧ください。

## 2 止水栓を開く

●一ドライバーを使い、左に回すと開きます。



### 確認

## 国転・温水・便座ランプが点灯しているか?

●「運転ランプ①」は 点灯していますか?


点灯していないときは、 補助操作部の「運転入/切」 スイッチ ●を押し、ランプを点灯させます。

「温水ランプ②」は 点灯していますか?

点灯していないときは、 補助操作部の「温水温度調節」スイッチ ❷を押し、 ランプを点灯させます。

●「便座ランプ③」は 点灯していますか?

点灯していないときは、 補助操作部の「便座温度調節」スイッチ ❸を押し、 ランプを点灯させます。



Q

はじめてお使いに なる方でも簡単に 操作できます。

#### アドバイス 7

#### 着座センサーについて…

- ●着座センサーは人が 座ったことを検知する ものです。
- ・ 着座センサーからは下 図のように光(赤外線) が出ています。



●使用状態によっては 着座センサーがはた らきにくくなること があります。 11727ページ

#### דווות 2


#### 便座には深く腰掛け ましょう!

洗浄の位置が合いやす く、水の飛び散りが少 なくなります。

#### PHITZ 3

●温水タンクは貯湯式 ですので連続して使 用するとお湯の温度 が低下することがあ ります。

#### ■ 標準的な使いかた



#### る 座

着座センサーがはたらき、各機能が使えるようになります。

PHIAZ 1

- 脱臭がはじまります。(SA·SBのみ) パワー脱臭もお試しください。 🕼 15ページ
- 洗浄、乾燥 (SA・SCのみ) が使えるようになります。









おしり洗浄 又は やわらか洗浄

ソフトな水流がお好みのかたは、



をご使用ください。

ビデ洗浄 (本) を押す。

2 水勢を調節します。



上 此める



(SA·SCのみ)

- ■温風を当て、さらりとさせます。
- トイレットペーパーでかるく水滴をとると早く乾きます。



立ち上がる

●オートパワー脱臭がはじまり、約1分後に止まります。(SA·SBのみ)

で アドバイス 4

#### ■ さらに快適な使いかた

#### 快適洗浄 ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。





ご使用になるスイッチを押します。

- ② もう一度スイッチを押すとムーブ洗浄をします。
- ③ 更にもう一度スイッチを押すとムーブ洗浄を止めます。

#### 知っておいていただきたいこと

- 洗浄時、ノズルの根元から水が出ますが機能上必要なもので異常では ありません。
- ※洗浄中でないときに、連続して水が出るときは、故障と考えられます。 止水栓を閉めたあと、お取付店、販売店又はTOTOメンテナンス(株) 200120-1010-05へご連絡ください。
- ノズルの右側からときどき水が出ますが、これは温水タンク内の水が 膨張して出てくるもので異常ではありません。

PHILL 4

便座に座る時間が短い とオートパワー脱臭が はじまらないことがあ ります。

# 快適な機能

より快適にお使い いただくための機 能をご紹介します。

#### アドバイス 7

■温度調節ランプは、 温水・便座・乾燥温度 の表示を共用してい ます。

温度調節スイッチを押したときのみ、押したスイッチの温度レベルを表示します。(乾燥はSA・SCのみ)


#### PHIAZ 2

● 温度調節中に約10 秒間スイッチから手 を離すと温度調節ラ ンプは消灯します。 そのときは、もう一度 スイッチを押してく ださい。

## 温度調節のしかた


◎ 温水、便座、乾燥の温度は補助操作部の温度調節スイッチで調節できます。 お好みの温度でご使用ください。

#### ■ 温度を変更したいとき



#### 

• (温水), (便座), 乾燥) のうち、温度を変更 したいスイッチを押してください。



((乾燥)スイッチはSA·SCのみ)


#### ② お好みの温度レベルになるまで 温度調節スイッチを繰り返し押す

●スイッチを押すごとに温度調節ランプが切り替わります。 **『☆ アドバイス 2** 

#### 例) 便座温度を変更する場合




#### ( 温度レベルの切り替わり方



温度調節ランプが消灯したら 「切」になります。 (乾燥は「切」がありません)

#### ■ 温水または便座を「切」にしたいとき

乾燥は、温度調節スイッチで切ることはできません。



#### ●補助操作部の温度調節スイッチを 押す

温水,便座のうち、「切」にしたいスイッチを押してください。



温度調節ランプが点灯し、現在の 温度レベルが表示されます。



**②** 温度調節ランプが消えるまで温度 調節スイッチを繰り返し押す



温度調節ランプが消灯し、「切」になります。

FINITZ 3

#### ■ 温水または便座を「入」にしたいとき

● 温水、便座のうち「入」にしたいスイッチを押す



温度調節ランプが点灯し、「入」になります。

FINAZ 4

#### 711172 **3**

■温度調節ランプの消 灯と共に、表示ランプも消灯します。

#### PHIHZ 4

■温度調節ランプの点 灯と共に、表示ラン プも点灯します。 アドバイス 7

はじめは、脱臭は「入」

に設定されています。

#### 標準の脱臭の使いかた

#### ■ 脱臭を使うとき

◎ 便器内のにおいをとります。


● 便座に座る



#### 脱臭を始めます。

#### 『富一 アドバイス 7

● 操作部の「脱臭」ランプが点灯します。



#### 2 便座から立ち上がる




#### 約1分後に自動的に止まります。

操作部の「脱臭」ランプが消灯します。

#### ■ 脱臭を使わないとき

- 操作部の「止」スイッチを10秒間 押す
  - 操作部の表示ランプがすべて点滅します。
- ② 補助操作部の「運転入/切」スイッチを押す
  - 操作部の「脱臭」ランプのみ点滅します。
- **❸ もう一度、「運転入/切」スイッチを押す** 「脱臭」ランプが消灯します。
- 4 もう一度、「止」スイッチを押す



パワー脱臭のみ使えます。

#### ■ 再び脱臭を使うとき

- 操作部の「止」スイッチを10秒間 押す
  - 操作部の表示ランプがすべて点滅します。
- ② 補助操作部の「運転入/切」スイッチを押す
  - すべてのランプが消灯します。
- ❸ もう一度、「運転入/切」スイッチを押す
  - ●「脱臭」ランプが点滅します。
- 4 もう一度、「止」スイッチを押す

#### パワー脱臭の使いかた

#### ■ パワー脱臭を使うとき

- © 便座に座って、においが気になるときに、吸い込む力をアップさせて便器内のにおいを とります。  $\pi$
- ●操作部の「パワー脱臭入/切」スイッチを押す



パワー脱臭を始めます。

#### ■ パワー脱臭をやめるとき

●もう一度「パワー脱臭入/切」スイッチを押す



標準の脱臭風量に戻ります。

IF PHILZ 3

# 

#### PHIAZ 3

דווון 2

「パワー脱臭」は、便

らきません。

受け付けます。

座に座らないとはた

一旦便座に座れば、 立ち上がった後も約 1分間はスイッチを

●「パワー脱臭」を切らずに、立ち上がった場合は、約1分後に止まります。

合は、約1分後に まります。 *\_\_\_* 

## 使いかた

はじめは、オートパワー 脱臭は「入」に設定され ています。

アドバイス 4

#### オートパワー脱臭の使いかた

- オートパワー脱臭を使うとき
- ◎ 便座から立ち上がると自動的にパワー脱臭を行います。
  - 補助操作部の、「オートパワー脱臭」ランプが 点灯していることを確認してください。
- 便座から立ち上がる



オートパワー脱臭を始めます。

♠ 約1分後に自動的に止まります。

- オートパワー脱臭を使わな いとき



オートパワー脱臭をやめます。



# 節電機能

節電を 上手に行って いただくための機 能をご紹介します。

#### PKKYZ 1

#### タイマー節電中でも 使えます

- 節電中でも便座に座れ ば、一時的に温水と便 座のヒータが入ります。
- 温水になるまで約10 分かかります。
- 便座があたたまるまで 約15分かかります。

#### PHITTZ 2

節電開始時間を変更 したいときは、一旦 タイマー節電をやめて から、開始したい時間 にもう一度「タイマー 節電入/切」スイッチ を押してください。


## タイマー節電のしかた

#### タイマー節電とは…

◎ 一度設定すると毎日そ の時間に自動的に筋雷 します。

タイマー節電中は温水 と便座のヒータが切れ ます。

- 例えば… 午前0時から6時まで 筋雷する場合
- 翌日からも自動的に、同 じ時間帯に筋雷します。



#### ■ タイマー節電をするとき

●節電を開始したい時間に補助操 作部の「タイマー節電入/切」ス イッチを押す



#### 節電を始めます。

- ・補助操作部の「タイマー筋雷」ランプ「3」 が点灯します。
- 操作部の「節電中 | ランプ(みどり色)が点 灯します。 **『**タアドバイス 1·2



繰り返します

押す

#### 節電時間の変更

◎ 3・6・9時間のいずれかに設定変更ができます。

- ●「タイマー節電入/切」スイッチ を押す
  - スイッチを押すごとに3→6→9→切(ラ ンプ点灯なし)の順でランプ表示が変わり

設定したい時間をお選びください。

#### ■ タイマー筋雷をやめるとき

●「タイマー節電」ランプが消える まで「タイマー節電入/切」スイ ッチを押す




#### 節電をやめます。

● 操作部の「運転」・「温水」・「便座」ランプ が点灯します。

## おまかせ節電のしかた

#### おまかせ節電とは…

◎ トイレを使用した時間帯をウォシュレットが記憶していき、あまり使用しない 時間帯を見つけ、自動的に便座の温度を下げて節電します。



#### おまかせ節電をするとき

●補助操作部の「おまかせ節電入/ 切」スイッチを押す

#### 自動的に便座の温度を下げて、節電を始 めます。

- 補助操作部の「おまかせ節電」ランプが点 灯します。
- あまり使用しない時間になると操作部の 「節電中|ランプ(オレンジ色)が点灯します。

1 7KK123.4



#### おまかせ節電をやめるとき

**● 「おまかせ節電入/切」スイッチを押す**

#### おまかせ節電をやめます。

- 補助操作部の「おまかせ節電」ランプが 消灯します。
- 操作部の「運転」ランプが点灯します。

#### PHINZ 3

- トイレをあまり使用し ない時間帯を見つける まで2~3日かかります。 その間は徐々に節電 をしていきます。
- おまかせ節電中の便 座温度は約26℃に設 定しています。

#### PKKYZ 4

#### おまかせ節電中でも 使えます


- 節電中でも便座に座れ ば、一時的に便座をあ たためます。
- 便座があたたまるまで 約5分かかります。

#### (タイマー節電とおまかせ節電の両方を使うとき)

◎ スイッチを押す順番はどちらが先でもかまいません。

- 節電を開始したい時間に、補助操作部の「タイマー節電入/切」スイッチを押す
  - 詳しくは、「タイマー節電のしかた」
    「を 16ページをご覧ください。
- ②「おまかせ節電入/切」スイッチ を押す
  - 詳しくは、「おまかせ節電のしかた」 ■ 17ページをご覧ください。





# お手入れのしかた

いつまでも快適に で使用いただくた めに、定期的にお 手入れをしてくだ さい。

#### アドバイス 7

● 製品はプラスチック でできていますので、 乾いた布やトイレットペーパーなどでふ かないでください。 傷つきの原因になり ます。

#### PHILLZ 2

・ウォシュレットは電気製品です。内部に 水が入らないよう十分に気をつけてください。


洗剤が本体と便器のすき間に残らないようしっかりふき取ってください。

#### PKIHZ 3

● 着座センサー窓をきれいにしましょう。 汚れていると各機能が作動しません。 ■ 210,27ページ

## お手入れの前に

■ 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れできます



## 日常のお手入れ

■ 本体、便座、便ふたのお手入れ

#### ● やわらかい布で水ぶきする

水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって ふいてください。

**『智 アドバイス 1・2** 

#### ❷汚れがひどいときは…

- ・ウォシュレットクリーナー又はうすめた台 所用洗剤(中性)をふくませたやわらかい 布でふき取ってください。
- ◆ その後、水ぶきを行ってください。 ウォシュレットクリーナーのお求めは ■ 20ページ

## ❸ 便器用洗剤がウォシュレットに付着したときは…

◆ やわらかい布で水ぶきした後、水滴をふき 取ってください。



#### 便器内を洗剤でお手入れするときは…

● 便器内の清掃にトイレ用洗剤及び消毒剤などを使用するときは、早目(3分以内)に洗い流した後、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。また、便器についた洗剤は確実にふきとってください。(便器用洗剤などの気化ガスがウォシュレット本体内に入り、故障の原因になります。)

## 念入りなお手入れ

#### ■ 本体、便座、便ふたのお手入れ(週に1度が目安です)

◎ 便座・便ふたが取りはずせますので、すみずみまで掃除できます。

#### ●ロックカバーを開ける

● 便座・便ふたを開け、左右のロックカバー を手前に開いてください。



取りはずした便座・便 ふたは傷がつかないよ うにして置いてくださ

PKIKZ 1

● 便座・便ふたを取りは ずして掃除するときは、 本体を取りはずさない でください。(床や便器 内に落とし、故障の原 因になります。)



#### ❷便座・便ふたを引き上げる

● 便座・便ふたの左右を両手で持ち、真上に引 き上げてください。 **ff**タ アドバイス **7** 

※便座コードははずせません。

※斜めに引き上げたり、無理な力を加えない でください。(破損の原因になります。)

## ❸ 掃除をする

詳しくはmを19ページの「日常のお手入れ」 をご覧ください。

## 便座・便ふたを 真上に引き上げる

#### ちょっと一言…便座から便ふたをはずすことができます。

【取りはずしかた】

①左右のヒンジ部を内側に動かす。 ②便座と便ふたがはずれます。



#### 【取り付けかた】

- ①便ふたの上に便座を合 わせる。
- ②左右のヒンジ部を外側 に動かす。




#### ④ 便座・便ふたを取り付ける

- た右のヒンジ部を下に向けてください。
- 便座・便ふたのヒンジ部を本体凸部に合わ せて差し込んでください。
- ※便座コードを便器と便座の間にはさまない ようにしてください。
- ※便座コードをねじったまま取り付けないで ください。

#### **⑤** ロックカバーを閉める

● 左右のロックカバーを「カチッ」と音が するまで、確実に閉めてください。





#### ■ 本体と便器のすき間のお手入れ (月に1度が目安です)

○ 本体を取りはずして、便器の上面や本体底面も掃除できます。

#### ●漏電保護プラグを抜く



(及び水抜きレバー)

● 押したまま本体を

ベースプレー

ベースプレート

手前に引く

#### **2** 本体を取りはずす じょ アドバス 2

● 本体右側の本体はずしボタン(及び水抜き レバー)を押したまま、本体を手前に引いて ください。

※連結ホース、アース線がありますので、無 理に引っ張らないでください。

#### € 掃除をする

お手入れのしかたは€19ページの「日常 のお手入れ」をご覧ください。

#### 4 本体を取り付ける

- 本体の中心とベースプレートの中心を合わ せてください。
- 便器面に本体をすべらせるように押し込ん でください。
- 「カチッ」と音がするまで、確実に押し込ん でください。
- ※本体をベースプレートに確実に押し込ま ないとウォシュレットは作動しません。

של אוויות של

#### ■ 脱臭フィルターのお手入れ (SA·SBのみ)

◎ 本体を取りはずしてから脱臭フィルターのお手入れを行ってください。

#### ●脱臭フィルターをはずす

・脱臭フィルターの左側にあるつめ部を指 で押しながら、手前に引いてください。

## <本体裏側> つめ部 脱臭フィルター

#### 2掃除をする

●脱臭フィルターに付着したほこりを歯ブ ラシなどでおとしてください。

Trivia 4

#### € 脱臭フィルターを取り付ける

「カチッ」と音がするまで確実に取り付け てください。

#### PHILIZ 2 本体はずしボタン

本体をはずした状態 で本体はずしボタン (及び水抜きレバー)を 引くと製品内の水が出 てきます。(約1.2L) 本体はずしボタン(及 び水抜きレバー)は水 抜きのとき以外は引か ないでください。

## PKKAZ 3

ベースプレートに「本 体着脱検出用スイッ チ」が内蔵されていま

PKIKZ 4

#### 脱臭フィルターの掃除

はずしたフィルター は水洗いできますが、 取り付ける前に水気 を取ってください。

脱臭フィルターの汚れ 目詰まりなどがひどい 場合には、交換をおす すめします。

※詳しくは血管30ページ 「交換部品/別売品」

をご覧ください。



PKIKZ 1

「切(テスト) | ボタンを

「切」になります。

さい。

押すとタイマー節電が

再度設定し直してくだ

おまかせ節電は、その

日の節電運転がはた

らかない場合があり ますが、翌日からは

もとのとおりにはた らくようになります。

PHILLZ 2

●洗剤は使わず水洗いし

フィルターの部分は、

フィルターの汚れ、目詰

まりなどがひどい場合

には、交換をおすすめ

※詳しくは 『 30ページ

をご覧ください。

「交換部品/別売品」

ないでください。

はずしたり破ったりし

フィルターの掃除

てください。

#### ■漏電保護プラグのお手入れ・点検

◎ 漏電保護プラグは月に1回程度、正常に作動することを確認してください。

#### ■ 漏雷保護プラグを抜く

#### 2 掃除をする

● 漏電保護プラグに付いたほこりを乾いた布 で取り除いてください。



#### ❸ 漏電保護プラグを差し込む

#### 4 点検をする


●「切(テスト)」ボタンを押す。 (「切表示」ランプが点灯します。)

Ma アドバイス 7

● 「入(リセット)」ボタンを押す。 (「切表示」ランプが消灯します。)



以上の動作であれば正常です。



#### ■ 給水フィルター付水抜栓のお手入れ

◎ おしり・ビデ洗浄の水勢が弱くなったと感じたら、給水フィルター付水抜栓のお手 入れを行ってください。

#### ●止水栓を閉めて給水を止める

● 止水栓を ○ ドライバーで止まるまで閉め てください。

**介注意** 

ー 止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓を はずさない。

- 水が噴き出します。
- 「ノズルそうじ入/切 スイッチを押し、ノズル を伸出させた後、もう一度同スイッチを押して ください。(給水管内の圧抜きをします。)



#### **2** 給水フィルター付水抜栓をはずす

● 給水フィルター付水抜栓を⊝ドライバーな どで左に回してゆるめた後、引っ張っては ずしてください。



#### ❸ 掃除をする

- フィルターに付いているゴミを水洗いして 取り除いてください。
- ※小さなゴミは、歯ブラシなどを使って、確 実に取り除いてください。
- 給水フィルター付水抜栓取付穴の中のゴミ も綿棒などで取りのぞいてください。

ING PHILAZ



#### ⚠ 給水フィルター付水抜栓を取り付ける

 給水フィルター付水抜枠を押し込み、○ド ライバーなどで右に回して止まるまで確実 に締めてください。

⚠ 注意)



給水フィルター付水抜栓は確実に締める。

● 確実に締めないと、水漏れの原因になり ます。

#### ⑤ 止水栓を開ける

- 止水栓を○ドライバーで開けてください。
- 給水フィルター付水抜栓部から水漏れして いないか、確認してください。

## | 止水栓 水漏れチェック 左に回す

水抜栓

給水フィルター付

#### ■ ノズルのお手入れ

◎ ノズルがお湯を出さずに伸出するので掃除が ラクにできます。

#### **●** ノズルを出す

● 補助操作部の「ノズルそうじ入/切」スイッ チを押してください。



ノズルが出てきます。

● ノズルは、約5分後に自動的に収納します。

#### **2**掃除をする

やわらかい布で水ぶきをしてください。 ※ノズルを無理に引っ張ったり、押さえたり しないでください。 (破損や故障の原因になります。)

#### 日 ノズルを収納する

● もう一度「ノズルそうじ入/切」スイッチ を押してください。



ノズルが収納し、自動的にノズルを 洗浄します。





PHITZ 3

ノズルの根元からおそ うじのための水が出ます。

23

します。

# 凍結による 破損の予防

周囲の温度が氷点下 にならないように、 トイレ内をあたため るか、できないとき は、水抜きを行って ください。

#### PHITZ 1

ロータンクの水が流れ 出てしまうまで、ロー タンクレバーを回した ままにしてください。

#### PKKYZ 2

#### 凍結が予想されるとき

- 節電はひかえてくだ さい。 凍結により製品が破損
- することがあります。 タイマー節電をやめる
- ときは
  - €16ページ
- おまかせ節電をやめる ときは

**㎡** 17ページ

## 凍結が予想されるとき

◎ 製品が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。

#### ■ 水抜きのしかた

#### (1.ロータンクの水を抜く

●
止水栓を

○ドライバーで

で閉めて、

給水 を止めてください。



20-タンクレバーを回し、ロータンク の水を完全に抜いてください。



#### (2.配管の水を抜く

- ●補助操作部の「ノズルそうじ入/切」スイ ッチを押す。(製品内の残水を抜きます。)
- ②給水フィルター付水抜枠をはずす。 給水フィルター付水抜栓を⊝ドライバー などで左に回してゆるめた後、引っ張っ てはずしてください。




#### ⚠ 注意

を押す。


止水栓を開けたままで給水フィルタ-付水抜栓をはずさない。 禁止 ●水が噴き出します。

3連結ホースを給水カプラからはずし、 先端を容器で受ける。



3.連結ホースを接続する。

●連結ホースを分岐金里の給水カプラに 差し込む。 (給水カプラの凸部と凹部を90° ずら



#### 4.給水フィルター付水抜枠を 取り付ける

ださい。

またゴミなどは取

り除いてください。

●給水フィルター付水抜枠を押し込み、 ○ドライバーなどで右に回して止まる まで確実に締めてください。」



給水フィルター付水抜栓は確実に締める。 確実に締めないと、水漏れの原因に

なります。

#### 5.運転入/切スイッチが「入」であ ることを確認する

- ●補助操作部のカバーを開け「運転入/切」 スイッチを「入」にし、温水・便座温度 の設定を「高」にしてください。
- ②便座・便ふたを閉じてください。



## 長期間使用しないとき

◎ 長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて水抜きを行ってください。

**『唇 アドバイス 3** 

#### ■ 水抜きのしかた

(1.ロータンクの水を抜く (1/2 24ページ)

**2.配管の水を抜く** 🏗 24ページ

3.漏電保護プラグを抜く

#### 4.本体を取りはずす

● 本体右側の本体はずしボタン(及び水 抜きレバー)を押したまま、本体を手 前に引いてください。



#### 5.本体はずしボタン(及び水抜きレ バー)を引いて本体内の水を抜く



ノズルの構から水が出ますので便器 内に排水してください。完全に抜け るまで3分くらいかかります。

#### 6.本体はずしボタン(及び水抜 きレバー)を戻す

#### 7.本体を取り付ける

- 本体の中心とベースプレートの中心を 合わせてください。
- 便器面に本体をすべらせるように押し 込んでください。
- 「カチッ | と音がするまで、確実に押し 込んでください。
- ※本体をベースプレートに確実に押し 込まないとウォシュレットは作動し



#### 8.連結ホースを接続する

金 24ページ

9.給水フィルター付水抜栓を 取り付ける 金 24ページ

(10.便器に不凍液を入れる

『なー アドバイス 5

## 水抜き後に再通水するとき

#### 1.止水栓を⊝ドライバーで開ける



● 配管や本体から水漏れしていないことを 確認してください。

#### 2.漏電保護プラグをコンセン トに差し込む

#### (3.ノズルから叶水させる)

・ 着座センサーを白紙でおおい、(ン)
又は

を押してノズルから叶水させ

ます。(水は手のひらやぞうきんなどで 受けてください。) 『なー アドバス 6

דווות 3

■冬季に 帰省されるとき

■別荘などで 使用されるとき

●水抜きをしましょう! 冬季の留守のときは 意外と冷え込みが厳 しくなります。 再びご使用になると きのために忘れずに

アドバイス 4

水を抜いてください。

◆ベースプレートに「本 体着脱検出用スイッ チーが内蔵されていま

PHITZ 5

●便器に残る溜水には、 不凍液を入れておくと より安心できます。

アドバイス 6

残水が凍結して水が出 ないときは・・・

●連結ホース及び止水 栓の残水が凍結して いることがあります ので、トイレ内をあ たため、お湯に浸し た布で連結ホースや 止水栓をあたためて ください。



故障かな?と思った らまずこの章をご 覧になり、処置方法 をためしてみてく ださい。

それでも直らない ときは、お取付店, 販売店又は東陶メ ンテナンス (株) に ご相談ください。

連絡先 東陶メンテナンス(株)

●● 0120-1010-05 受付(年中無休) 受付時間 関東・甲信越地区

8:00~20:00 上記以外の地区

9:00~20:00 訪問修理(年中無休) 営業時間

9:00~18:00

修理に伺うまで、漏電 保護プラグは必ず抜い ておいてください。





水漏れが発生したときは、止水栓を閉めて 給水を止める。

■修理を依頼する前に次のことを確認してください。

#### 全機能

現 象	原因	処 置
	停電したりブレーカーが切れてい ませんか。	停電が復帰するまで待ってくださ い。またブレーカーを「入」にし てください。
全く動かない	漏電保護プラグの「切表示」ランプ が点灯していませんか。	「入(リセット)」ボタンを押してく ださい。 <b>ぱ</b> 22ページ
	操作部の「運転」ランプが消灯して いませんか。	補助操作部の「運転入/切」スイッチを押してください。 € 9ページ
	本体が便器からはずれていません	本体を便器にセットし直してくだ
	か。	さい。 嘘21ページ

#### おしり・ビデ洗浄

現象	原因	処 置
洗浄水が冷たい	温水ヒータが「切」、又は温水温度 の設定が低くなっていませんか。	温水温度の設定を「入」又は「高」 にしてください。 <b>ぱ</b> 12ページ
Market Market No.	断水していませんか。	<ul><li>を押し、断水が解除するまで待ってください。</li></ul>
洗浄水が出ない	止水栓が閉まっていませんか。	止水栓を開いてください。 <b>௴</b> 9ページ
	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧くださ い。 <b>ぱ</b> 27ページ
洗浄水勢が弱い	フィルターが詰まっていませんか。	給水フィルター付水抜栓を掃除 してください。 <b>ぱ</b> 22ページ
洗浄水が途中で止	<sub>あいり</sub> やわらか マンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマン	再度 🚱 😭 又は 🥏 を
まった	から、約5分後に自動的に止まります。	押してください。
	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧くだ さい。 <b>ぱ</b> 27ページ

#### 温風乾燥 (SA・SCのみ)

·—········	,	
現 象	原因	処 置
温風温度が低い	乾燥温度の設定が低くなっていま せんか。	乾燥温度の設定を「高」にして ください。 <b>ぱ</b> 13ページ
温風乾燥が途中で止まった	****     を押してから約10分後に自動的に止まります。	<sup>乾燥</sup> を押してください。
0.270	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧くださ い。
温風乾燥が全く動かない	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧くださ い。 <b>ぱ</b> 27ページ

#### 暖房便座

現 象	原因	処 置
	便座ヒータが「切」、又は便座温度 の設定が低くなっていませんか。	便座温度の設定を「入」又は「高」 にしてください。 🚅 12ペーシ
便座があたたかくな らない。	タイマー節電中になっていません か。	便座に座ってから約15分お待ちく ださい。 📽 16ペーシ
	おまかせ節電中になっていません か。	便座に座ってから約5分お待ちくた さい。 <b>ぱ</b> 17ペーシ

#### ソフト閉止

現象	原因	処 置
便座・便ふたカバー をつけると閉まりか たが速くなった	カバーの重さで少し速くなります。 故障ではありません。	—
夏と冬で閉まる速さ が変わった	室温変化や使用頻度によって速さが 変わります。故障ではありません。	

#### 着座センサー

現象	原因	処 置
便座に座っていない のにスイッチを押す	着座センサーがおおわれていませ んか。	着座センサーをおおわないように してください。 <b>ぱ</b> 8,10ページ
とおしり洗浄や脱臭 などが作動する	着座センサーにゴミや水滴などの 汚れがついていませんか。	ゴミや水滴などの汚れを取り除い てください。
便座に座っているの におしり洗浄や脱臭 などが作動しない	座り方、服の色、布地によって着座セン サーが検知しにくいことがあります。	座り方をかえたり、衣服を少し持ち 上げ肌を検知するようにしてお使い ください。
	衣服で着座センサーがおおわれていませんか。 着座センサーにゴミや水滴などの汚れがつい ていませんか。	衣服又はゴミや水滴などの汚れを 取り除いてください。

#### 脱 臭 (SA・SBのみ)

現象	原因	処 置		
離座すると脱臭の音 が大きくなる	はじめは、「 「 へり一般臭入り 「 	—		
脱臭が作動しない	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。		
脱臭が途中で止まった	2時間以上座っていると、自動的に 脱臭が止まります。	座り直すと、はたらきます。		
あまりにおいがとれ ないときがある	脱臭フィルターが詰まっていませ んか。	脱臭フィルターを掃除してください。 <b>ぱ</b> 21ページ		
脱臭が勝手に作動し た	次のような場合、着座センサーが検知して、脱臭が 作動することがあります。 故障ではありません。 ●掃除時 ●便器洗浄レバーを操作したときなど			

#### 節電機能

טנו און פרי יו ב		
現 象	原因	処 置
おまかせ節電のス	トイレをあまり使用しない時間帯を 見つけるまで2~3日かかります。	—
イッチを入れても節 電しない	同じ時間帯に週3回程度お使いになると節電 しないことがあります。故障ではありません。	
便座がときどきあた たまらない	タイマー節電中は、温水・便座のヒータ を切っています。おまかせ節電中は、便 座は低い温度になっています。 いずれも便座に座るとあたたかくなります。	タイマー節電やおまかせ節電が設定されていないか、確認してください。   ***********************************
正しい時間に節電しない	電源を抜いたり、停電していません か。 (設定時間がずれることがあります。)	● タイマー節電は「入」にしてください。 (電源が一度切れると「タイマー節電」 ランプが点滅してお知らせします。) ● おまかせ節電は翌日から通常通 りはたらくようになります。 ■ 16.17ページ
	•	

#### その他

C 47 10		
現象	原因	処 置
	本体を固定しているベースプレー トのボルトが緩んでいませんか。	ベースプレートのボルトをしっか り締め直してください。
配管接続部から水漏 れしている	接続部のナットがゆるんでいませ んか。	モンキーレンチで増し締めしてく ださい。

29



アフターサービス についてはよくお 読みのうえ、ご相 談、修理、依頼な ど、お気軽にお申 しつけください。

#### ●保証書(裏表紙に記載してあります。)

- この説明書は保証書付です。必ず「お取付店名、お取付日」などの記入をお確かめ になり保証書をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- ●保証期間は、お取付日から1ヵ年です。

#### ●補修用性能部品の最低保有期間

● ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。 なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

#### ●部品交換について

●無料修理により交換された部品・製品は東陶機器(株)の所有となります。

#### ●保証期間中に修理を依頼されるとき

- ●もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めのお取付店、販売店または**東陶メンテナンス(株)**に修理を依頼してください。 保証書の記載内容により修理いたします。
- 修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

#### 連絡していただきたい内容

- ■ご住所、ご氏名、電話番号
- ■製品名

■訪問ご希望日

#### ●保証期間経過後修理を依頼されるとき

お求めのお取付店、販売店または東陶メンテナンス(株)にまずご相談ください。 修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

#### ●お引っ越しされるとき

● お引っ越しの際の取りはずしと取り付けは、お近くの工事店又は**東陶メンテナンス(株)** にご依頼ください。

#### 定期点検のおすすめ(有料)

●逆流防止装置(バキュームブレーカー、Oリング)は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。

(水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。)

機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。 なお、点検は東陶メンテナンス(株)にご依頼ください。

#### <お問い合わせ先>

東陶メンテナンス(株) **600**0120-1010-05 受付(年中無休)

受付時間:関東・甲信越地区 8:00~20:00 ト記以外の地区 9:00~20:00

訪問修理(年中無休)

営業時間: 9:00~18:00

●定期点検を行った日付を 記入しておきましょう!

	日付
お取付日	
1回目点検日	
2回目点検日	
3回目点検日	

# 仕様

#### 仕 様

<ul> <li>逆流防止装置 バキュームブレーカー、逆止弁</li> <li>温風乾燥装置 (SA·SCOOH)</li> <li>暖房便座 ヒータ容量 350W</li> <li>破房便座 ヒータ容量 350W</li> <li>一分容量 350W</li></ul>		項目		内 容
1時間当たりの標準消費電力量*1   33Wh   電源コード長さ (同アース線長さ)   1.0m (漏電保護プラグ付)   おしり洗浄 約0.35~0.90L/min (水圧0.2MPaのとき)   比水量   やわらか洗浄 約0.40~0.90L/min (水圧0.2MPaのとき)   ビデ洗浄 約0.45~1.00L/min (水圧0.2MPaのとき)   ビデ洗浄 約0.45~1.00L/min (水圧0.2MPaのとき)   比水温 度 温度調節範囲 切,約30~40℃ (5段階切り替え)   セータ 容量 350W   タンク 容量*2   1.14L   安全 装置 温度ヒューズ、温度週昇防止器、空焚き防止フロートスイッチ 逆流 防止 装置 バキュームブレーカー、逆止弁 温風 乾燥	定	格 電	源	交流100V 50/60Hz
電源コード長さ (同アース線長さ) 1.0m (漏電保護ブラグ付) おしり洗浄 約0.35~0.90L/min (水圧0.2MPaのとき) セ 水 量 をわらが洗浄 約0.40~0.90L/min (水圧0.2MPaのとき) ビデ洗浄 約0.45~1.00L/min (水圧0.2MPaのとき) ビデ洗浄 約0.45~1.00L/min (水圧0.2MPaのとき) ビデ洗浄 約0.45~1.00L/min (水圧0.2MPaのとき) ビデ洗浄 約0.45~1.00L/min (水圧0.2MPaのとき) ロ 水 温 度 温度調節範囲 切,約30~40℃ (5段階切り替え) タンク容量*2 1.14L 安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止器、空焚き防止フロートスイッチ逆流防止装置 パキュームブレーカー、逆止弁温 風 温 度*3 約40℃~60℃ (5段階切り替え) コ 風 恵 屋 温度ヒューズ 温度調節範囲 切,約30~40℃ (5段階切り替え) 要全装置温度ヒューズ表面温度温度調節範囲切,約30~40℃ (5段階切り替え) し ー タ容量 50W 安全装置温度ヒューズ ・ 表面温度温度にユーズ・ 表面温度温度にユーズ・ 表面温度温度にユーズ・ 表面温度温度にユーズ・ 表面温度温度にユーズ・ 表面温度温度にユーズ・ カーカー・ コース・ コース・ コース・ コース・ コース・ コース・ コース・ コー	定格	消費	電力	413W (SA·SB), 411W (SC)
世水量 おしり洗浄 約0.35~0.90L/min (水圧0.2MPaのとき) やわらか洗浄 約0.40~0.90L/min (水圧0.2MPaのとき) ビデ洗浄 約0.45~1.00L/min (水圧0.2MPaのとき) ビデ洗浄 約0.45~1.00L/min (水圧0.2MPaのとき) ビデ洗浄 約0.45~1.00L/min (水圧0.2MPaのとき)  吐水温度温度調節範囲切,約30~40℃(5段階切り替え)  ヒータ容量 350W タンク容量*2 1.14L 安全装置 温度ヒューズ、温度過昇防止器、空焚き防止フロートスイッチ逆流防止装置 パキュームブレーカー、逆止弁温 風温度*3 約40℃~60℃(5段階切り替え)  温風乾燥 国 GA-SCOみ) 安全装置 温度ヒューズ 表面温度温度にユーズ表面温度温調節範囲切,約30~40℃(5段階切り替え)  暖房便度ヒータ容量 50W 安全装置温度ヒューズ  脱臭機能(SA-SBOみ) 風 環準モード:0.09m³/min,パワーモード:0.16m³/min以上給水 圧力 最低必要水圧:0.05MPa (流動時) 最高水圧:0.75MPa	1時間当た	とりの標準消	費電力量*1	33Wh
吐水量	電源コート	「長さ (同アー	-ス線長さ)	1.0m (漏電保護プラグ付)
<ul> <li>送ア洗浄 約0.45~1.00L/min (水圧0.2MPaのとき)</li> <li>世 水 温 度 温度調節範囲 切,約30~40℃ (5段階切り替え)</li> <li>ヒ ー 夕 容 量 350W</li> <li>タ ン ク 容 量*2 1.14L</li> <li>安 全 装 置 温度ヒューズ,温度過昇防止器,空焚き防止フロートスイッチ逆流 防止 装 置 パキュームブレーカー,逆止弁</li> <li>温風乾燥 量 0.3m³/min</li> <li>ヒ ー 夕 容 量 350W</li> <li>安 全 装 置 温度ヒューズ</li> <li>温度調節範囲 切,約30~40℃ (5段階切り替え)</li> <li>皮 全 装 置 温度にユーズ</li> <li>最 面 温 度 温度ヒューズ</li> <li>表 面 温 度 温度にユーズ</li> <li>表 面 温 度 温度にユーズ</li> <li>最 度 温度にユーズ</li> <li>最 度 温度にユーズ</li> <li>脱臭機能 (SA·SBのみ)</li> <li>風 電 標準モード:0.09m³/min,パワーモード:0.16m³/min以上 最 水 圧 カ 最 水 圧 カ 最 水 圧 カ 最 水 圧 カ 最 水 圧 の 2・35℃</li> <li>周 囲 使 用 温 度 0~40℃</li> <li>製品寸法</li> </ul>			おしり洗浄	約0.35~0.90L/min (水圧0.2MPaのとき)
洗浄装置     吐 水 温 度     温度調節範囲 切,約30~40℃ (5段階切り替え)       ヒータ容量     350W       タンク容量*2     1.14L       安全装置     温度ヒューズ、温度過昇防止器、空焚き防止フロートスイッチ逆流防止装置       温風乾燥器     10.3m³/min       とータ容量     350W       安全装置     温度ヒューズ       温度(SA-SCのみ)     安全装置     温度調節範囲 切,約30~40℃ (5段階切り替え)       服房便座     ヒータ容量     50W       安全装置     温度ヒューズ       脱臭機能(SA-SBのみ)     風 標準モード:0.09m³/min,パワーモード:0.16m³/min以上       総会要水圧:0.05MPa (流動時)     最低必要水圧:0.05MPa (流動時)       最高水圧:0.75MPa       給水温度     0~40℃       製品寸法		吐水量	やわらか洗浄	約0.40~0.90L/min (水圧0.2MPaのとき)
洗浄装置     ヒータ容量     350W       タンク容量*2     1.14L       安全装置     温度ヒューズ、温度過昇防止器、空焚き防止フロートスイッチ逆流防止装置       温風乾燥     温風乾燥     1/キュームブレーカー、逆止弁       温風乾燥     温度・3     約40℃~60℃(5段階切り替え)       温風乾燥     国の、3m3/min       とータ容量     350W       安全装置     温度にユーズ       表面温度     温度にユーズ       要全装置     温度ヒューズ       脱臭機能(SA·SBOみ)     国電標準モード:0.09m³/min,パワーモード:0.16m³/min以上銀低必要水圧:0.05MPa(流動時)最高水圧:0.75MPa       給水     温度の~35℃       周囲使用温度の~40℃       製品寸法			ビデ洗浄	約0.45~1.00L/min (水圧0.2MPaのとき)
ヒータ容量     350W       タンク容量*2     1.14L       安全装置     温度ヒューズ、温度週昇防止器、空焚き防止フロートスイッチ逆流防止装置       逆流防止装置     パキュームブレーカー、逆止弁       温風乾燥器     風温度*3       ちのい     日本の名ので(5段階切り替え)       安全装置     温度ヒューズ       表面温度     温度ピューズ       表面温度     温度調節範囲切、約30~40℃(5段階切り替え)       暖房便度セータ容量     50W       安全装置     温度ヒューズ       脱臭機能(SA·SBのみ)     風標準モード:0.09m³/min,パワーモード:0.16m³/min以上       給水圧力     最低必要水圧:0.05MPa(流動時)最高水圧:0.75MPa       給水温度の~35℃     の~35℃       周囲使用温度の~40℃       製品寸法	<b>進海其</b> 屬	吐 水	温度	温度調節範囲 切,約30~40℃(5段階切り替え)
安全装置 温度ヒューズ、温度過昇防止器、空焚き防止フロートスイッチ逆流防止装置 バキュームブレーカー、逆止弁 温風 鬼 度*3 約40℃~60℃ (5段階切り替え) 温風 鬼 度*3 約40℃~60℃ (5段階切り替え) 風 量 0.3m³/min ヒータ容量 350W 安全装置 温度ヒューズ表面温度 温度調節範囲切、約30~40℃ (5段階切り替え) 要条 重 350W 安全装置 温度ヒューズ表面温度 温度とコーズ の2般臭 (SA·SBのみ) 風 量 標準モード:0.09m³/min、パワーモード:0.16m³/min以上給 水 圧 カ 最低必要水圧:0.05MPa (流動時)最高水圧:0.75MPa か 温度 の~45℃ 周囲使用温度の~40℃ (場長11mm、奥行497mm、高さ180mm 製品寸法		ヒ - :	夕 容 量	350W
逆流防止装置     パキュームブレーカー、逆止弁       温風乾燥装置(SA-SCOD)     量 0.3m³/min       皮全装置 温度ヒューズ表面温度 温度調節範囲切,約30~40℃(5段階切り替え)       暖房便座 セータ容量 50W 安全装置 温度ヒューズ       股臭機能(SA-SBOD)     型 標準モード:0.09m³/min,パワーモード:0.16m³/min以上給水 圧力 最低必要水圧:0.05MPa(流動時)最高水圧:0.75MPa       給水温度の~40℃       周囲使用温度の~40℃       製品寸法		タンク	容量**2	1.14L
温風乾燥装置(SA-SCのみ)     風 量 0.3m³/min       皮 全 装 置 (SA-SCのみ)     ヒ ー 夕 容 量 350W       安 全 装 置 温度ヒューズ表面温度温度調節範囲切,約30~40℃(5段階切り替え)       暖房便座セー 夕 容 量 50W       安 全 装 置 温度にユーズ       脱臭機能 方式のより風量標準モード:0.09m³/min,パワーモード:0.16m³/min以上       給 水 圧 力 最低必要水圧:0.05MPa(流動時)最高水圧:0.75MPa       給 水 温度 0~40℃       関 囲使用温度 0~40℃       製品寸法		安 全	装 置	温度ヒューズ、温度過昇防止器、空焚き防止フロートスイッチ
温風乾燥     園     量     0.3m³/min       装置     と - 夕容量     350W       安全装置     温度ヒューズ       表面温度     温度調節範囲切,約30~40℃(5段階切り替え)       暖房便座     ヒータ容量     50W       安全装置     温度ヒューズ       脱臭機能(SA·SBのみ)     風量標準モード:0.09m³/min,パワーモード:0.16m³/min以上       給水圧力     最低必要水圧:0.05MPa(流動時)最高水圧:0.75MPa       給水温度の~35℃     の~35℃       周囲使用温度の~40℃       製品寸法		逆流防	止 装置	バキュームブレーカー,逆止弁
装置 (SA-SCO)み)     生 - 夕 容 量 350W       安全 装置 温度ヒューズ       表面温度 温度調節範囲切,約30~40℃(5段階切り替え)       暖房便座 セータ容量 50W       安全装置 温度ヒューズ       脱臭機能 方式 O₂脱臭 (SA-SBOみ)       風 量標準モード:0.09m³/min,パワーモード:0.16m³/min以上       給水 圧力 最低必要水圧:0.05MPa (流動時) 最高水圧:0.75MPa       給水温度 0~35℃       周囲使用温度 0~40℃       製品寸法		温風	温 度*3	約40℃~60℃(5段階切り替え)
(SA·SCOみ)     ヒータ容量     350W       安全装置     温度ヒューズ       表面温度     温度調節範囲切,約30~40℃(5段階切り替え)       暖房便座     ヒータ容量     50W       安全装置     温度ヒューズ       脱臭機能方式     式の2・脱臭       (SA·SBOみ)     風量標準モード:0.09m³/min,パワーモード:0.16m³/min以上最高水圧:0.05MPa(流動時)最高水圧:0.75MPa       給水温度の~35℃     の~35℃       周囲使用温度の~40℃       製品寸法		風,	量	0.3m <sup>3</sup> /min
表面温度     温度調節範囲切,約30~40℃(5段階切り替え)       暖房便座     ヒータ容量     50W       安全装置     温度ヒューズ       脱臭機能(SA·SBOみ)     風量標準モード:0.09m³/min,パワーモード:0.16m³/min以上       給水圧力     最低必要水圧:0.05MPa(流動時)最高水圧:0.75MPa       給水温度の~35℃       周囲使用温度の~40℃       製品寸法	—	ヒ - :	夕 容 量	350W
暖房便座     ヒータ容量     50W       安全装置     温度ヒューズ       脱臭機能(SA·SBOみ)     風     量標準モード:0.09m³/min,パワーモード:0.16m³/min以上       給水     圧力     最低必要水圧:0.05MPa (流動時)       最高水圧:0.75MPa       給水温度     0~35℃       周囲使用温度     0~40℃       製品寸法	安 全 装 置		装 置	温度ヒューズ
安全装置     温度ヒューズ       脱臭機能 方 式 O2船臭       (SA-SBのみ) 風 量 標準モード: 0.09m³/min, パワーモード: 0.16m³/min以上       給 水 圧 力 最低必要水圧: 0.05MPa (流動時) 最高水圧: 0.75MPa       給 水 温 度 O~35℃       周 囲 使 用 温 度 O~40℃       製品寸法		表面	温度	温度調節範囲 切,約30~40℃(5段階切り替え)
脱臭機能 (SA·SBのみ)     方     式     O₂脱臭 環準モード: 0.09m³/min, パワーモード: 0.16m³/min以上 最低必要水圧: 0.05MPa (流動時) 最高水圧: 0.75MPa       給     水     温     度     0~35℃       周     亜     中     温     度     0~40℃       製品寸法     レ     ギュラー     幅511mm, 奥行497mm, 高さ180mm	暖房便座	ヒ - :	7 容 量 50W	50W
(SA SBのみ)     風     量     標準モード: 0.09m³/min, パワーモード: 0.16m³/min以上       給     水     圧     力     最低必要水圧: 0.05MPa (流動時)       最     水     温     度     0~35°C       周     囲     使     用     温     度     0~40°C       製品寸法     し     ギュラー     幅511mm, 奥行497mm, 高さ180mm		安 全	装 置	温度ヒューズ
給 水 圧 カ 最低必要水圧: 0.05MPa (流動時) 最高水圧: 0.75MPa 給 水 温 度 0~35℃ 周 囲 使 用 温 度 0~40℃ 製品寸法	脱臭機能	方	式	Oz脱臭
給     水     圧     力     最高水圧: 0.75MPa       給     水     温     度     0~35°C       周     囲     使     用     温     度     0~40°C       製品寸法     レ     ギュラー     幅511mm, 奥行497mm, 高さ180mm	(SA·SBのみ)	風,	量	標準モード:0.09m³/min, パワーモード:0.16m³/min以上
最高水圧: 0.75MPa  給水温度 0~35℃  周囲使用温度 0~40℃  型品寸法				最低必要水圧:0.05MPa(流動時)
周 囲 使 用 温 度 O~40°C 製品寸法	和□	水 注	. /]	最高水圧: 0.75MPa
以 ギュ ラ ー     幅511mm, 奥行497mm, 高さ180mm	給	水温	度	0~35°C
製品寸法	周 囲	使 用	温度	0~40°C
	制口士法	レギ	ュラー	幅511mm, 奥行497mm, 高さ180mm
	表面 1 法	エロン	ゲート	幅511mm, 奥行527mm, 高さ180mm
製 品 質 量 5.2kg (SA), 5.0kg (SB·SC)	製	品質	量	5.2kg (SA), 5.0kg (SB·SC)

※1 測定条件:省エネ法に基づいて、便座サイズや湯沸し方式等の種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり12回使用した場合を基準に年平均(室温15℃、水温15℃)で算出したものです。

タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間と使用率で算出しております。

※2 省エネ法に基づくお湯の量

※3 温風吹出口付近における当社測定点の温度

#### 抗 菌

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。	
抗菌加工部位 暖房便座、便ふた、ノズルヘッド、操作部(表面シート)		
抗菌剤の種類 無機系(銀)		
抗菌性能持続性 (社)日本住宅設備システム協会基準により確認		
安 全 性	(社)日本住宅設備システム協会基準により確認	
禁 止 事 項	酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。	
取扱注意事項 抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってくた		

※ 抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

# · 交換部品/ 別売品

## 交換部品

●脱臭フィルター(品番: D45339)



●給水フィルター付水抜栓(品番: D43284Z)



## 別売品

●ウォシュレットクリーナー

汚れをスッキリ落とす除菌剤配合の便座専用洗剤です。

■ウォシュレットをお取り付けの工事店, 販売店, TOTOパーツセンターでご購入できます。

【商品品番】YTC F1 希望小売価格:¥1,000(税込 ¥1,050)

送料: ¥500(税込 ¥525)

容量: 185mL

※送料は1回のご購入金額が¥10,000 (税込 ¥10,500) 未満の場合は ¥500 (税込 ¥525) 、 ¥10,000 (税込 ¥10,500) 以上の場合は 無料とさせていただきます。



- ●便座・便ふたカバー(同梱の快適宅配便をご覧ください)
  - ◎便座・便ふたカバーをお取り付けになるときは、TOTO専用カバーをお求めください。 ※市販のカバーでは取り付けができない場合や便座が立たなかったり、誤動作の原因 になることがあります。
    - ■商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

#### **2000 2**

受付時間:平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ http://www.toto.co.jp/

■部品のご購入はTOTOパーツセンターへ

#### **200** 0120-8282-55

受付時間:平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)